

## KAATOSAKSET

Nostetaan varren avulla haluttuun korkeuteen rungossa. Kaatuvaa puuta ohjataan kaatosaksiin kiinnitetyn köyden avulla. Kaatosaksien laukaisuosa sopii mm. oksasahan varteen (Ø 25 mm).

## KÄYTTÖOHJEET



1. Viritä saksii vetämällä leuat auki.



2. Laita laukaisuosa kuvan osoittamalla tavalla



3. Kiinnitä varsi sakseen niin että varsi ei pyöri (laukaisuosassa reiät kiinnitystä varten, puuvarteen käy naula ja alumiini varren voi kiinnittää ruuvoin lähiporaimalla).

Kiinnitä köysi saksen lenkkiin. Nosta kaadettavaa puuta vasten ja käännä vartta, jotta saksii laukeaa ja ota varsi pois jolloin voit ohjailla puuta köyden avulla.